
ATtiny 2313
RST VCC
PD0 RXD PB7 SCK
PD1 TXD PB6 MISO
PA1 XTL2 PB5 MOSI
PA0 XTL1 PB4 OC1B
PD2 INT0 PB3 OC1A
PD3 INT1 PB2 OC0A
PD4 T0 PB1 AIN1
PD5 OC0B PB0 AIN0
GND PD6 ICP


ATmega 8
RST PC5 SCL
PD0 RXD PC4 SDA
PD1 TXD PC3 ADC3
PD2 INT0 PC2 ADC2
PD3 INT1 PC1 ADC1
PD4 T0 PC0 ADC0
VCC GND
GND AREF
PB6 XTAL1 AVCC
PB7 XTAL2 PB5 SCK
PD5 T1 PB4 MISO
PD6 AIN0 PB3 MOSI
PD7 AIN1 PB2 OC1B
PB0 ICP1 PB1 OC1A


ATmega 32
PB0 XCK/T0 PA0 ADC0
PB1 T1 PA1 ADC1
PB2 INT2/AIN0 PA2 ADC2
PB3 OC0/AIN1 PA3 ADC3
PB4 SS PA4 ADC4
PB5 MOSI PA5 ADC5
PB6 MISO PA6 ADC6
PB7 SCK PA7 ADC7
RST AREF
VCC GND
GND AVCC
XTAL2 PC7 TOSC2
XTAL1 PC6 TOSC1
PD0 RXD PC5 TDI
PD1 TXD PC4 TDO
PD2 INT0 PC3 TMS
PD3 INT1 PC2 TCK
PD4 OC1B PC1 SDA
PD5 OC1A PC0 SCL
PD6 ICP1 PD7 OC2


ATmega 16
PB0 XCK/T0 PA0 ADC0
PB1 T1 PA1 ADC1
PB2 INT2/AIN0 PA2 ADC2
PB3 OC0/AIN1 PA3 ADC3
PB4 SS PA4 ADC4
PB5 MOSI PA5 ADC5
PB6 MISO PA6 ADC6
PB7 SCK PA7 ADC7
RST AREF
VCC GND
GND AVCC
XTAL2 PC7 TOSC2
XTAL1 PC6 TOSC1
PD0 RXD PC5 TDI
PD1 TXD PC4 TDO
PD2 INT0 PC3 TMS
PD3 INT1 PC2 TCK
PD4 OC1B PC1 SDA
PD5 OC1A PC0 SCL
PD6 ICP1 PD7 OC2